



**Stalen brandwerende gasflessenberging voor cilindergasflessen in pakketten.**

**Wanden en dak 90 minuten brandwerendheid.**

**Opslagcapaciteit**

2 x Cilinderpakket, afmeting per pakket:  
1.000 x 1.000 x 2.000 mm (BXDXH) of ;

2 x Cilinderpakket, afmeting per pakket:  
1.440 x 1.945 x 2.000 mm (BXDXH)

**Afmetingen B x D x H (mm):**

uitwendig ca. 4.800 x 2.200 x 2.600  
inwendig ca. 4.600 x 1.800 x 2.400

Bestelnummer (kleur blauw): 12-1120

Bestelnummer (kleur grijs): 12-1121



*detailfoto:*  
kraanogen op dak van de berging



*detailfoto:*  
bevestiging aan de vloer



*detailfoto:*  
deuren met "borgpin"

**Optioneel leverbaar:**

**Roestvast stalen montage panelen** voor het aanbrengen van afsluiters, regelventielen etc. De montage panelen worden aan de twee zijwanden en achterwand aangebracht op een hoogte van ca. 1.800 boven de vloer met een breedte van ca. 400 mm. Armaturen of leidingen kunnen hier direct op worden gemonteerd.

**Brandwerende middenwand**

In het midden van de gasflessenberging aangebracht, hierdoor ontstaan er 2 compartimenten voor een perfecte brandwerende scheiding van gassen.

**Uitvoering:**

- Staalconstructie met wanden en dak opgebouwd uit sandwich panelen, bestaande uit geprofileerde staalplaten met hiertussen een ontbrandbare steenwol kern Rockwool Conrock, type Q3. Dikte panelen 100 mm.
- Sandwich panelen aan beide kanten voorzien van voorge-lakt thermisch verzinkt Colorcoat® staal. Zeer hoge duurzaamheid door Plastisol afwerking. Kleur Sargasso blauw, RAL 5003.
- Dak rondom met 50 mm oversteek, voorzien van 4 afneembare hijsogen, 40 mm voor plaatsing kraanwagens met behulp van evenaar.
- Twee draaideuren, bestaande uit; deurkader van ca. 300 mm breed en thermisch verzinkt 3 mm dik gaasdraad, met maaswijdte 25 mm voor maximale ventilatie. Deurkader, kleur Sargasso blauw, RAL 5003.
- Rechterdeur voorzien van aluminium krukstel, met Euro cilinderslot.
- Rechter- en linkerdeur voorzien van een borgpin voor vergrendeling in de vloer.
- Deuren aan lange zijde gemonteerd. Draaiopening deuren ca. 135°
- Opstelling op een vlakke, verharde en waterpas aangebrachte stabiele ondergrond.
- Gasflessenberging voorzien van waarschuwingsspictogram "Gasflessen" en verbodsbord "vuur, open vlam en roken verboden"

**Opsteladvies:**

- Gasflessencontainers mogen alleen horizontaal op een vlakke stabiele ondergrond opgesteld worden met voldoende draagvermogen.