

asecos GmbH
Weierfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Es schreibt Ihnen:
Manuela Krawetzke
Tel. +49 6051 9220-785
Fax +49 6051 9220-727

E-Mail m.krawetzke@asecos.com
Internet www.asecos.com

Umplatzieren leicht gemacht –

Der dauerunterfahrbare Sockel für Sicherheitsschränke bringt Dynamik und Flexibilität für die Arbeitsplatzeinrichtung, um schnell und effektiv im Arbeitsprozess zu reagieren.

Ändern sich Produktions- und Arbeitsabläufe, muss meist auch der Sicherheitsschrank umpositioniert werden, damit dieser dort aufgestellt werden kann, wo er benötigt wird. Dies ist kein leichtes Unterfangen. Denn ein gängiger Sicherheitsschrank wiegt schon ohne Inhalt über 400 Kilogramm. Um die Aufstellung und das Umplatzieren zu vereinfachen, bietet die Firma asecos jetzt einen unterfahrbaren Schranksockel. Für den Transport muss nicht mehr, wie häufig zuvor der Fall, ein spezielles Speditionsunternehmen beauftragt werden. Auch ist ein Kippen des gewichtigen Schanks nicht mehr notwendig. Der einfache wie auch sichere Transport des Sicherheitsschranks kann beispielsweise mit einem Hubwagen erfolgen. Positive Effekte: Die Arbeitsplatzeinrichtung wird flexibler und das trotz uneingeschränktem Schutz der gelagerten Gefahrstoffe. Dabei können die Möglichkeiten der wechselnden Raumgestaltung wie auch der flexiblen Arbeitsraumnutzung zu dynamischeren Arbeitsprozessen führen.

Die heute in der Industrie und im Labor gängigen 600, 900 und 1.200 Millimeter breiten Schränke können jetzt schon beim Kauf mit den neuen asecos Schranksockel bestückt werden. Die Anlieferung und Aufstellung der Schränke geht damit leicht von der Hand. Auch bereits platzierte Schränke können nachträglich ausgestattet werden.

Für maximale Flexibilität und Robustheit werden die drei 100 Millimeter hohen Stahlkufen des Sockels, die jeweils eine Materialstärke von vier Millimeter haben, sicher und dauerhaft an der Unterseite des Gefahrstoffschranks angebracht. Wird der Sockel nicht benutzt, verbirgt diesen eine bei Bedarf steckbare Blende. Gleichzeitig verhindert die Blende, dass ungewollt Schmutz oder Materialien unter den Schrank gelangen.

Im leeren Zustand könnendie Aufstellung und die Umpositionierungen des Sicherheitsschranks ohne Spezialtransportgeräte selbstständig vorgenommen werden. Hierzu sollten die Vorschriften zur Lagerung und dem Transport von Gefahrstoffen, die innerbetriebliche Regelung und Gefährdungsbeurteilung sowie die Hinweise des Herstellers bezüglich Transportsicherheit des Schranks beachtet und eingehalten werden.

Weitere Informationen:

relatio PR GmbH

Arefeh Shariatmadari

Telefon 089/ 21 02 57 32

E-Mail: arefeh.shariatmadari@relatio-pr.de

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.

Über asecos:

Seit der Gründung im Jahre 1994 widmet sich die asecos GmbH der Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten zur sicheren Gefahrstofflagerung und -erfassung. Europas führender Experte im Bereich Sicherheit und Umweltschutz im Umgang mit Gefahrstoffen bietet mehr als 1.500 technische Möglichkeiten zu gesetzeskonformer Lagerung, sicherem Transport, Ab- und Umfüllung sowie Handling von Gefahrstoffen – innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Die Produktpalette reicht von Sicherheits- und Druckgasflaschenschränken und Gefahrstoffarbeitsplätzen über Absauganlagen, Sorbents und Wannensysteme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Aktuelle Entwicklungen von asecos umfassen auch weitreichende Produktlösungen im Bereich Nichtraucherschutz und Raumluftreinigung. Gefertigt wird im Stammhaus in Gründau. Spezialisierte Fachhändler und Partner übernehmen den Vertrieb in Deutschland. Im Ausland wird asecos von eigenen Gesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien sowie von ausgewählten Partnerunternehmen vertreten. Ein gut ausgebildetes Service-Team steht für die regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfung der Produkte beim Kunden zur Verfügung.



Sicherheitsschrank mit dauerunterfahrbarem Sockel und Blende