

## Alarmweiterleitung leicht gemacht mit den neuen Modulen von asecos

**Gründau, 8. Dezember 2020** – asecos, führender Hersteller von Sicherheitsschränken nach Europäischer Norm EN 14470 Teil 1 und Teil 2<sup>1</sup>, bringt zwei Module zur Alarmweiterleitung für ION-LINE Sicherheitsschrankmodelle auf den Markt. Sie geben im Ernstfall verschiedene Warn- und Alarmzustände an eine Rufnummer bzw. eine Leitstelle weiter. So lassen sich umgehend individuelle Maßnahmen ergreifen. Die beiden neuen Module sind ab sofort erhältlich.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ein Lithium-Ionen-Sicherheitsschrank sicher beaufsichtigt werden, um einen umfassenden Schutz zu garantieren. Schließlich lagern Batterien oder Akkus in ihm oder werden dort aufgeladen. Die beiden neuen Alarmweiterleitungsmodule von asecos gewährleisten diesen Schutz.

Das **Fernmeldemodul** bietet Nutzern die Möglichkeit, einen Alarm über das Mobilfunknetz per SMS mit frei konfigurierbaren Nachrichtentexten oder per Anruf an bis zu fünf programmierbare Rufnummern weiterzuleiten. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ohne eine zentrale Gebäudeleittechnik ist dies eine optimale Option.

Das Fernmeldemodul ist für die drei Modelle BATTERY CHARGE, BATTERY CHARGE PRO und BATTERY STORE PRO der ION-LINE-Reihe von asecos entwickelt und lässt sich vom Schranknutzer selbständig nachrüsten.

Sobald Veränderungen im Schrank eintreten, informiert das

---

<sup>1</sup>Die europäische Norm für feuerwiderstandsfähige Lagerschränke beschreibt Ausführung und Prüfbedingungen für die Sicherheitsschränke. Die Typ-Bezeichnung, z.B. Typ-90, beschreibt die Feuerwiderstandsdauer in Minuten. Für diese Zeit ist der gelagerte Gefahrstoff im Schrankinneren vor den Flammen geschützt und damit ist es die Zeit, die im Brandfall zur Verfügung steht, um Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen und Maßnahmen durch Rettungskräfte vorzunehmen.

Teil 1: Sicherheitsschränke für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten und Teil 2: Sicherheitsschränke für die Lagerung von Druckgasflaschen.

Fernmeldemodul die Nutzer - zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Ort, an dem sie sich aufhalten. Wird eine Temperaturerhöhung oder eine Rauchentwicklung detektiert, erfolgt bei den PRO-Modellen der ION-LINE ein Anruf oder eine SMS. Sollte sich im Schrank Rauch bilden, werden beim Modell BATTERY CHARGE die Nutzer ebenfalls per SMS oder Anruf informiert.

Das **Relaismodul** unterscheidet vier verschiedene Warn- und Alarmstufen für die beiden ION-LINE Modelle BATTERY CHARGE PRO und BATTERY STORE PRO und leitet sie über separate, potentialfreie Kontakte an eine Leitstelle.

Meldung	Ereignis
Warnmeldung	Die Temperatur im Schrankinneren steigt auf über 50 °C an.
Alarmstufe 1	Der eingebaute Rauchmelder detektiert Rauch im Schrank.
Alarmstufe 2	Der Rauchmelder löst aus und die Temperatur im Schrank ist höher als 70 °C.
Netzausfall	Die Stromversorgung zum Schrank ist unterbrochen

Diese vier Meldungen werden vom Relaismodul abgesetzt:

Durch die Differenzierung der verschiedenen Warn- und Alarmzustände lassen sich jeweils umgehend individuelle Maßnahmen einleiten. Somit wird ein optimaler Schutz für Personen und Gebäude garantiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.asecos.com](http://www.asecos.com)

---

**Infokasten:**

Das neue Whitepaper von asecos ist als Nachschlagewerk zur schnellen Information über Lithium-Ionen-Akkus ab sofort verfügbar. Auf 20 Seiten hat Dr. Friedhelm Kring – freier Fachjournalist mit Schwerpunkt Umweltschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz – wichtige Fachinformationen zu Lithium-Ionen-Akkus verständlich dargestellt.

Tipps, Praxisbeispiele und Checklisten für den Umgang mit dem modernen Gefahrstoff Lithium-Ionen-Akku runden das Nachschlagewerk ab.

Über [www.asecos.com/whitepaper](http://www.asecos.com/whitepaper) können Sie das Whitepaper kostenfrei und einfach anfordern.

---

Bildmaterial finden Sie im Anhang.

**Pressekontakt:**

asecos GmbH  
**Paulina Schuck**  
Tel. +49 6051 9220-523  
Fax: +49 6051 9220-727  
E-Mail: [p.schuck@asecos.com](mailto:p.schuck@asecos.com)

relatio PR GmbH  
**Sandra Zimmermann**  
Tel. +49 89 21 02 57-20  
Fax: +49 89 21 02 57-19  
E-Mail: [sandra.zimmermann@relatio-pr.de](mailto:sandra.zimmermann@relatio-pr.de)

**asecos GmbH**

Die 1994 gegründete asecos GmbH, Europas führender Hersteller im Bereich Sicherheitsschränke, bietet seinen Kunden hochwertige Produkte und intelligente Lösungen im Umgang mit Gefahrstoffen – innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Das breit aufgestellte Produktportfolio umfasst Sicherheits- und Druckgasflaschenschränke, Gefahrstoffarbeitsplätze und Absauganlagen sowie Sorbents, Wannensysteme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Zudem entwickelt asecos innovative Produktlösungen im Bereich Nichtraucherschutz und Raumlufreinigung. Am Hauptsitz in Gründau beschäftigt asecos ca. 320 Mitarbeiter, weltweit 350. Im Ausland wird asecos von eigenen Gesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA, der Schweiz sowie von ausgewählten Partnerunternehmen weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.asecos.com](http://www.asecos.com)