



**Stalen brandwerende gasflessenberging voor cilindergasflessen in pakketten.**

**60 Minuten brandwerendheid,**

**Opslagcapaciteit**

2 x Cilinderpakket, afmeting per pakket:  
1.000 x 1.000 x 2.000 mm (BXDXH) of ;

2 x Cilinderpakket, afmeting per pakket:  
1.440 x 945 x 2.000 mm (BXDXH)

**Afmetingen B x D x H (mm):**

uitwendig ca. 4.800 x 2.200 x 2.600  
inwendig ca. 4.600 x 1.800 x 2.400

Bestelnummer (kleur blauw): 12-1120

Bestelnummer (kleur grijs): 12-1121

Bestelnummer (deuren): 52-1058



*detailfoto:*  
kraanogen op dak van de berging



*detailfoto:*  
bevestiging aan de vloer



*detailfoto:*  
deuren met "borgpin"

**Standaard uitvoering:**

- Zelfdragende staalconstructie. Wanden en dak opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen, dikte 100 mm.
- Panelen 60 minuten brandwerend met betrekking tot de scheidende functie, bepaald volgens EN1364-1:1999 en prEN 1364-1:2014. Geclassificeerd als: E60, EI60 en EW60. Rapport nummer 2015-Efectis-R000234.
- Panelen aan beide kanten voorzien van voorgelakt thermisch verzinkt Colorcoat® staal. Zeer hoge duurzaamheid door Plastisol afwerking. Kleur Sargasso blauw, RAL 5003.
- Dak rondom met 50 mm oversteek, voorzien van 4 afneembare hijsogen, 40 mm voor plaatsing kraanwagen met behulp van evenaar.

**Optioneel leverbaar**

**1) Draaideuren:**

- Twee draaideuren aan de lange zijde gemonteerd, bestaande uit: deurkader van ca. 300 mm breed en thermisch verzinkt 3 mm dik gaasdraad, met maaswijdte 25 mm voor maximale ventilatie.
- Deurkader, kleur Sargasso blauw, RAL 5003.
- Rechterdeur voorzien van aluminium krukstel, met Euro cilinderslot.
- Rechter- en linkerdeur voorzien van een borgpin voor vergrendeling in de vloer.
- Draaiopening deuren ca. 135°
- Deuren voorzien van waarschuwingspictogram "Gasflessen" en verbodsbord "vuur, open vlam en roken verboden"

**2) Roestvast stalen montage panelen:**

voor het aanbrengen van afsluiters, regelventielen etc. De montage panelen worden aan de twee zijwanden en achterwand aangebracht op een hoogte van ca. 1.800 boven de vloer met een breedte van ca. 400 mm. Armaturen of leidingen kunnen hier direct op worden gemonteerd.

**3) Brandwerende middenwand:**

In het midden van de gasflessenberging aangebracht, hierdoor ontstaan er 2 compartimenten voor een brandwerende scheiding van gassen.

**Opsteladvies:**

Gasflessencontainers mogen alleen horizontaal op een vlakke, verharde, stabiele en waterpas aangebrachte ondergrond opgesteld worden.